

## 仕上リストでの変換係数の使用方法

変換係数は、仕上リストの下地材で使用します。

仕上拾いでは、仕上リストの主仕上（1行目）の単位で数量を拾います。

変換係数は、仕上リストの主仕上（1行目）と下地材（2行目以降）で単位を変えたい場合にその換算値を入力します。

- 仕上リスト画面を開き、下地材の「単位」と「変換係数」を入力します。

**【注意】 「単位」と「変換係数」は両方入力します。  
主仕上の「変換係数」を入力するとチェックエラーになります。**

名称表示													
仕上リスト表示順													
●コード ●名称 ●場所													
部位	10 床												
	仕上コード	合成	結合	場所	仕上名称上	仕上名称	規格名称上	規格名称	科目	集	単位	変換係数	集計先部位
1	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		御影石		パーナー仕上げ		120		m <sup>2</sup>		
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		均等珪砂				170				
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		石伸縮目地シーリング				110		m	0.500	

- 仕上拾いで数量を拾います。

	部位	仕上コード	仕上名称上	仕	規格名称上	規	単位	変換係数	集計先部位	メモ	増減式	行計	計
1	床	1	御影石		パーナー仕上げ		m <sup>2</sup>				20	20.00	
2			均等珪砂										
3			石伸縮目地シーリング				m	0.500					20.00

- 科目別集計表では、仕上拾いで拾った数量に変換係数が乗算された数量となります。

防水													
コード	場所名称 / 部位建具名称			仕上名称	数量	単位	変換係数	備考	SEQ				
10	10	1	(内部) 床	石伸縮目地シーリング	10.00	m	0.500	20.000 × 0.500	16				

以上で終了です。

他に不明な点がございましたら、弊社窓口までお問合せ下さい。