

現場管理費、諸経費を自動計算したい場合の対処方法

現場管理費、諸経費を自動計算したい場合の対処となります。

1. 現場管理費、諸経費を設定したい階層を開きます。

色1	色2	下	属	NET 名称	NET 規格	NET 数量	NET 単位	NET 単価	NET 金額
			内訳	共通仮設工事		1	式	6,430,000	6,430,000
			内訳	建築工事		1	式	52,592,000	52,592,000
			内訳	電気設備工事		1	式	6,254,000	6,254,000
			内訳	給排水衛生設備工事		1	式	5,285,000	5,285,000
			内訳	空調設備工事		1	式	4,086,000	4,086,000
			内訳	昇降機設備工事		1	式	7,000,000	7,000,000
			内訳	解体工事		1	式	1,200,000	1,200,000

2. 設定したい行の属性セルをダブルクリックします。

色1	色2	下	属	NET 名称	NET 規格	NET 数量	NET 単位	NET 単価	NET 金額	NET 備考
			内訳	共通仮設工事		1	式	6,430,000	6,430,000	
			内訳	建築工事		1	式	52,592,000	52,592,000	
			内訳	電気設備工事		1	式	6,254,000	6,254,000	
			内訳	給排水衛生設備工事		1	式	5,285,000	5,285,000	
			内訳	空調設備工事		1	式	4,086,000	4,086,000	
			内訳	昇降機設備工事		1	式	7,000,000	7,000,000	
			内訳	解体工事		1	式	1,200,000	1,200,000	

3. 現場管理費または諸経費を選択します。

内部計
外部計
計
中計
大計
合計
改計
総計
参考計
消費税
現場管理費
諸経費

※ 初期値で現場管理費は10%、諸経費は5%で計算されます。

4. 下図の様に計算されます。

色1	色2	下	属	NET 名称	NET 規格	NET 数量	NET 単位	NET 単価	NET 金額	NET 備考
			内訳	共通仮設工事		1	式	6,430,000	6,430,000	
			内訳	建築工事		1	式	52,592,000	52,592,000	
			内訳	電気設備工事		1	式	6,254,000	6,254,000	
			内訳	給排水衛生設備工事		1	式	5,285,000	5,285,000	
			内訳	空調設備工事		1	式	4,086,000	4,086,000	
			内訳	昇降機設備工事		1	式	7,000,000	7,000,000	
			内訳	解体工事		1	式	1,200,000	1,200,000	
			現場	現場管理費		1	式	8,284,700	8,284,700	

※ 掛率を変更したい場合は、表示列パターンの登録で「計算経費率」を表示してください。

下	属	NET 名称	NET 規格	NET 数量	NET 単位	NET 単価	NET 金額	NET 備考	NET 単位コ	NET 計算経費率
	内訳	共通仮設工事		1	式	6,430,000	6,430,000		5	
	内訳	建築工事		1	式	52,592,000	52,592,000		5	
	内訳	電気設備工事		1	式	6,254,000	6,254,000		5	
	内訳	給排水衛生設備工事		1	式	5,285,000	5,285,000		5	
	内訳	空調設備工事		1	式	4,086,000	4,086,000		5	
	内訳	昇降機設備工事		1	式	7,000,000	7,000,000		5	
	内訳	解体工事		1	式	1,200,000	1,200,000		5	
	現場	現場管理費		1	式	8,284,700	8,284,700		001	10%

以上で終了です。

上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。