

床の開口補強筋の入力

床や礎版の断面リストには、開口補強筋の入力欄はありません。
開口補強筋は、伏図のプロパティ画面で設定します。

1. プロパティで「床開口」（礎版の時は「礎版開口」）を選択して、該当の開口部をクリックします。



2. 床開口プロパティが表示されるので、ここで開口補強筋を入力します。

