「階又はタイプの何れかを入力してください」となり、画面を閉じれない

仕上拾いの編集中に、画面を閉じる際、「階又はタイプの何れかを入力してください」となり、 画面を閉じられない時



【原因】

概要画面の「階別指示」で「階別集計有り」に設定しているため



階別集計有り」なので、各部屋の階コードを 入力する必要があります。



- ※普段、「階別集計無し」で運用しているのに、うっかり「階別集計有り」にしてしまった場合は、 以下の手順で対応します。
 - ①いったん「階コード」をダミーでも良いので入力
 - ②概要画面を表示して、「階別集計無し」に変更
 - ③仕上拾い画面に戻り、①で入力した階コードをクリア