

見積書印刷時に数量小数以下の桁数を合わせたい場合の手順です。

見積書印刷時に数量小数以下の桁数を合わせたい場合の説明です。
 下図は小数以下桁数を1桁で合わせた場合の例です。

名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
13. 左官工事						
(外部)						
屋根 パライトモルタル	厚25	61.0	㎡	2,240	136,640	
屋根 コンコテ防水下		14.3	㎡	660	9,438	
屋根 防水モルタル金ゴテ		1.9	㎡	1,980	3,762	
〃	ハッチ立上り	1.0	カ所	2,640	2,640	
屋上 防水下コンクリート金ゴテ押		2.0	㎡	660	1,320	
パラペット立上り 防水下モルタル		3.4	㎡	3,180	10,744	
パラペット立上り コンクリート打放し面補修		8.5	㎡	790	6,715	
パラペット笠木 コンコテ直押	w=330	17.0	m	1,580	26,860	
排水溝 モルタル金ゴテ	w=200	12.5	m	1,980	24,750	
床 タイル下モルタル		16.7	㎡	1,580	26,386	
バルコニー床 防水モルタル金ゴテ		5.9	㎡	1,980	11,682	
壁 タイル下モルタル		153.0	㎡	2,500	382,500	
壁 コンクリート打放し面補修		346.0	㎡	790	273,340	
天井 コンクリート打放し面補		7.9	㎡	790	6,241	

1. 見積書印刷画面を開き、書式設定をクリックします。

The screenshot shows the '見積書印刷' (Estimate Printing) window. At the bottom left, the '書式設定' (Format Settings) button is highlighted with a red box. The window contains several sections for configuration:

- 書式**: A4横17行1段
- 単価区分**: 提出
- 印刷範囲指定**: Includes options for '全帳票', '個別指定', '頁指定', '総', '明細', '要項書', '別紙明細', '第一階層', and '第二階層以降'.
- 内訳印刷範囲**: Includes '全印刷', '現階層印刷', and '指定印刷'.
- 内訳書の頁指定範囲**: Includes '開始頁' and '終了頁' input fields.
- 頁設定**: Includes '実際のページで印字' and '先頭のページを 1 Pとして変更'.
- 指定印刷頁番号**: Includes '実際の頁番号で印字' and '通し頁番号で印字'.
- 社内管理帳票**: A table with columns for '併記', '区分', and '見出しタイトル'.
- 表示選択**: Includes '総タイトル' (御見積書), '総タイプ' (第一階層を載せる), '表紙印刷', '総フォント' (MS 明朝), and '要項書フォント' (MS 明朝).
- 第一階層物件名称**: Input field for the project name.
- PJ名称**: 工事名称 1, 工事名称 2, クリア
- 印字指定**: Checkboxes for '数量を印刷', '単位を印刷', '単価を印刷', '金額を印刷', and '備考を印刷'.
- 要項書範囲指定**: Includes '要項書範囲指定' with '全て' and '個別' options, and a list of items to be printed.
- Buttons at the bottom**: 書式設定 (highlighted), プレビュー, EXCEL, PDF, 印刷, 閉じる.

- 2 書式設定画面にて、詳細設定（全般・内訳）タブを開き、小数点以下0印字の設定を合わせたい桁数に設定します。

見積書印刷書式設定

書式の決定 | ハッター・フッターの設定 | **詳細設定(全般・内訳)** | 詳細設定(明細)

全般

基準面積当り単価表示

単価を表示する する しない

換算面積単位 坪 m2

基準数量は 連動しない

直接入力 坪

内訳・明細共通設定

単位の列位置 数量・単位 単位・数量

金額欄上部に通貨単位の印字 印刷しない

上段の印字 する しない

規格行はグループで改行して印字 する しない

親階層名の次行に空白を挿入 する しない

数量=0の行を印字 する しない

金額=0・規格なし・備考なしの明細行を印字 する しない

単価・金額区切り カンマ区切り 点線区切り

マイナス表示 -1234 (黒)

金額=0印字 する しない

小数点以下0印字 小数点以下1桁

数量小数点印字

欄外算計を印字

計行の単価を印字

内管理標準固有設定

内訳設定

値引き項目名称 他引

番号

番号印字 手入力印字 番号マスク印字 印字しない

階層	内訳記号	内訳記号開始位	内訳記号開
1	英字	1	文字目～A.
2	半角数字	1	文字目～1.
3	英字小文字	1	文字目～a.
4	半角数字	1	文字目～1.
5	半角数字	1	文字目～1.
6	半角数字	1	文字目～1.

第一階層

第一階層物件名称表示

計表現タイプ 直接入力計

名称 総 合 計

規格

同上単位表現 そのまま印字

第二階層以降

計表現タイプ 直接入力計

名称 計

規格

同上単位表現 そのまま印字

OK

※マスターの設定を変更したい場合には、プロジェクト・物件一覧画面より、物件共通タブの見積書印刷書式にて同様の設定変更を行ってください。

以上で終了です。

上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。