

<中間階の設定>

BIMモデル側でレベル作成した場合に、階層として認識しますが、取り込み不要の階層がある場合、中間階の設定にします。

The diagram illustrates the configuration change for an intermediate floor in the 'BIM/データ取込' (BIM/Data Import) window. A large blue arrow points from the left state to the right state.

Left State (Standard Floor):

- ファイル形式: IFC
- ファイル選択: C:\FKS_SS_2_CLIENT\サンプル.ifc
- IFCバージョン: IFC2X3
- IFC出力ソフト:
- 文字表示: 表示
- Table:

表示	階区分	階名称	階高	高さ
☒	基礎	GL	3000	0
☐	地上階	1F	4000	3000
☐	地上階	DMY	10	7000
☐	地上階	2F	3000	7010
☐	屋上	RF	0	10010

Right State (Intermediate Floor):

- ファイル形式: IFC
- ファイル選択: C:\FKS_SS_2_CLIENT\サンプル.ifc
- IFCバージョン: IFC2X3
- IFC出力ソフト:
- 文字表示: 表示
- Table:

表示	階区分	階名称	階高	高さ
☐	基礎	GL	3000	0
☐	地上階	1F	4000	3000
☒	中間階	DMY	10	7000
☐	地上階	2F	3000	7010
☐	屋上	RF	0	10010

RC → 該当階層に部材があっても取り込まれません

FN → 該当階層に部屋があっても取り込まれません