変形片持スラブの止め型枠設定

変形片持スラブの止め型枠は自動計算されません。
メニュー　オプション　距離/面積計測　にて長さを計測して、雑入力にて入力します。





