<u>RCチェックエラー対処 床リスト未登録</u>

~ 梁拾い、床1本拾いで床リストに登録済のスラブ記号を入力の対処~

計算処理にてチェックエラーがある場合は、下記手順にて対処します。

1. 入力エラーの確認メッセージで「はい」を選択しエラーリスト画面を表示します。



2. エラーの内容を確認します。

۲							エラーリスト		-		×
т	区分	TS	SEQ	T	レベル	T	項目名	対処		T	۲ 🔺
			0		W		重ね維手 L1	物件概要画面の定着表で設定内容を確認してください			_
			0		W		一般定着 L2	物件概要画面の定着表で設定内容を確認してください			
			0		W		小梁下端定着 L3	物件概要画面の定着表で設定内容を確認してください			
			0		W		スラブ下端定着 L4	物件概要画面の定着表で設定内容を確認してください			
	梁拾い (伏図)		2		Е		スラブ記号	床リストに登録済のスラブ記号を入力			
	梁拾い (伏図)		4		Е		スラブ記号	床リストに登録済のスラブ記号を入力			
	梁拾い (伏図)		5		E		スラブ記号	床リストに登録済のスラブ記号を入力			
	梁拾い (伏図)		7		Е		スラブ記号	床リストに登録済のスラブ記号を入力			
	床拾い(伏図)		22		Е		記号	リストに登録済の記号を入力			
	床拾い(伏図)		24		Е		記号	リストに登録済の記号を入力			
	床拾い(伏図)		26		Е		記号	リストに登録済の記号を入力			
	床拾い(伏図)		28		E		記号	リストに登録済の記号を入力			
	床拾い(伏図)		34		E		記号	リストに登録済の記号を入力			
	床拾い(伏図)		52		E		記号	リストに登録済の記号を入力			-

レベルを確認します。

E ··· 入力エラーのため、修正が必要です。

W ···· 警告です。項目・対処を確認します。修正しなくても計算、集計されます。

3. エラー項目を修正します。

エラーリストのエラー行をダブルクリックして、入力エラーがある画面を開きます。

۲				エラーリスト		-		×
T	区分	SEQ T		項目名	対処		T	
		0	W	重ね維手 L1	物件概要画面の定着表で設定内容を確認してください			_
		0	W	一般定着 L2	物件概要画面の定着表で設定内容を確認してください			
		0	W	小梁下端定着 L3	物件概要画面の定着表で設定内容を確認してください			
		0	W	スラブ下端定着 L4	物件概要画面の定着表で設定内容を確認してください			
(1)	梁拾い (伏図)	2	E	スラブ記号	床リストに登録済のスラブ記号を入力			
	梁拾い (伏図)	4	E	スラブ記号	床リストに登録済のスラブ記号を入力			
	梁拾い (伏図)	5	E	スラブ記号	床リストに登録済のスラブ記号を入力			
	梁拾い (伏図)	7	E	スラブ記号	床リストに登録済のスラブ記号を入力			
2	床拾い(伏図)	22	E	記号	リストに登録済の記号を入力			
	床拾い(伏図)	24	E	記号	リストに登録済の記号を入力			
	床拾い(伏図)	26	E	記号	リストに登録済の記号を入力			
	床拾い(伏図)	28	E	記号	リストに登録済の記号を入力			
	床拾い(伏図)	34	E	記号	リストに登録済の記号を入力			
	床拾い(伏図)	52	E	記号	リストに登録済の記号を入力			-

①エラーリストの梁拾い(伏図)をダブルクリックして、梁拾い(伏図)画面を開きます。 エラー項目であるスラブ記号は「D」、接続している梁の階は「F」であることを確認します。

1	٠	8	•	1	₹													
			編集	(E)	概要	·基準	(G)	IJ <u>ス</u> ト(L	.)	伏國	国拾い(F)	Ē	†算(K)	5	ウィンドウ(W))		
																	诵	り情報
			階						集		代表	代表寸法				代表	末接続	
		躯体			j	通り名		倍数	計牒	左端部	スパン長	梁間柱	右端部		スラブ		4	
			s	E						寸法		寸法	寸法	取合	記号	厚	取合	ā
	1	l	F		Y1 X1-X2					0	4900	1	0					
	2		F		Y1 X3-X5					500	6000	500	500					
	3		F		Y2 X1-X2					0	4900	1	0					
	4																	
									±						李结			
					-3-9	号 梁数	大课机	<u>ر ۲</u>	274 1824-EI		光空化				30/96	歴史		邩
		414P	aP1V		8675 			^ያ 况		에고 1니의 3± _+				IET.	m 🛆	53.52	1=1	示
			50	0			J ZZ	4000	-ч.	1		aC D	15	厚	AX CO	記ち	774 500	
	1	2	ru -	2			U	4300		1	0 1	U		J			000	

②エラーリストの床拾い(伏図)をダブルクリックして、床拾い(伏図)画面を開きます。 エラー項目の部位「S」(スラブ)、記号「D」、階「1」を確認します。

FO

2		י רי										
	i	編集(E)	概要·	基準((G)	リスト(L)	伏図拾い(F)	計算	‡(Κ)	ウィンドウ(W)	
	_											
							Ĭ	動情報				
	躯体	部位		記号	ß	ŧ.	通り名	集計	構造		×∓	
					s	Е	2070	階	土間		<u> </u>	
9	2	S	D		1		X1-X2 Y1-Y2		1			
10		S	D		1		X3-X4 Y1-Y2		1			
11		S	D		1		X3-X4 Y1-Y2		1			
12		S	D		1		X4-X5 Y1-Y2		1			
13		S	D2		1		X3-X4 Y2-Y3					
14		S	D2		1		X3-X4 Y2-Y3					
15		S	D		1		X4-X5 Y2-Y3		1			
16		S	1		1		X3-X4 Y3-Y4		1			
17		S	1		1		X3-X4 Y3-Y4		1			
18		S	1		1		X1-X2 Y3-Y4		1			
19		S	1		1		X2-X3 Y3-Y4		1			
20		S	1		1		X4-X5 Y3-Y4					
21		S	2		1		X3-X4 Y3-Y4		1			
22		S	1		1		X1-X2 Y3-Y4		1			

. .

床リスト画面を開き、スラブ記号「D」の階を確認します。



スラブの最下階は「F」ではなく階構成の最下階を入力します。 この例では地下階が無いため、1階を入力します。

	₿•	h / + ≠										床リスト							
	ŧ	編集(E)	概要	·基準((G)	IJスト(I	-) (犬図拾い(F)	計算	 ≇(K)	ウィンドウ(\	N)							
上書き(?	S) 切	り 取り(X)	€ € ⊐Ľ-(() C) 貼	かけけ(V)) 空印	日 日挿入(H	● 挿入貼付([] I) グリ	X ا۳(Q)	「」 行削除(D)	列固定(F)	元に家	₹ す (Z) ∛	。 か直し(Y)	色	, 設定(L)	·] [:::) 表示t	日 明替(K)
t刀I	取り	l	2-	挿	i入貼付(, t	部位	記号	階S	階E		ХŦ			SEQ		V	දගැ	鉄筋
行	 私	行開	削除	9	SEQ検索	1	-	D	1 -	-					3	1	号のみら	印刷	
	-		Rto	Rte	050							断面情	輙						
	前位	記号	階S	階上	SEQ									床	厚 150	1	コン強度	B 土間コソ	*
1		1	1	PR	1									片持先端	厚	1	刑边	0 底型技/	£1. т
2		2	1	PR	2								∎	÷' ∞\$48	F	-	±11		
3		D	1		3		-	· · ·	•	•	•••	•	1.4			集	計部位	υ±	
4		CS1	1	R	4									7 <u>1</u> =1	7字		床種別		
5	FS	1	F		5									かかり	15	片	侍指示		
6	FS	2	F		6											RC	部強度		
7		EDP1	1	PR	7													構造土門	H

4. 床リスト画面を閉じて、計算処理をもう一度実行します。

ツールバーの「計算」ボタンをクリックします。

				- 🗆	\times
拾い	- 計算 -		帳票 🔤	- 土工事	
伏図 伏図 雑 取込 雑	計算	エラー リスト	印刷	土 工事	

Login:管理者

計算終了のメッセージが表示されたら終了です。



以上で終了です。

上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。