仕上拾いの増減式に建具記号を入力しても建具面積が減算されない

仕上拾いの増減式欄に建具記号を入力しても行計欄に建具面積が減算されずに表示される場合の 対処となります。

下記画面では、増減式欄に「-AW1」を入力しても行計欄に建具面積「-6.46」が減算されずに 「0.00」が表示されています。



1. 仕上拾いのコード表示画面を表示します。

仕上拾い画面で右クリックで「コード表示(Z)」を選択します。

🔹 I	R B	 	* 🗈 🖉 🕤	· • X] +	· ~ 🗰		W 🖪 =								仕.	上拾い						- 8	×
	木一	(H) 제	職能(K) 表示	(D)	マスター(M)	名称追	加(工) 拍	3U(R)																
	部屋形	状			* 4	仕上拾い	住上拾い																	
12			a)6.85		A	形状	住上区分	Bits	ME	917 1	6月早No	ı i	邮厚名称	1	個所	場所	名称	備者	相当者	▲ 床	4	2.79 ml	床面積当り	
ĭ S}						ショット		1				2 事務室			1					• 商籍 由2	5 2	1.70 m	周長当り	
							X寸法	YT法	Ŧ #	市木	床	雨積	周長	一般了	前積巾木減	壁面積				周長殿面	1書 8	5.21 ml	線面積当り	
		-		100			(A)	(B)	(E)	(F)		(S)	(L)	-	(M)	(N)	SEQ						生面積当り	
		0,010		0,410			m	m	m	100		m	m		m	m				± 2	± 4	0.04 mi	床面積当り	
							6.85	6.10	2.60	100		41.79	23	1.90	64-75	67.	.34 2			701	1 4	0.00 m	周島当り	
																				X24		1.00 111	141237	-
			c)6.85																					
					•	_		1	_		_		_	ale da del			1							
		部位	仕上コード(名	成	場所	仕上	上名称上	マスター参	照(A)	F	3	規格名称下	単位	変換係	集計先部位	XE	增減到	0	メモリー記号	-部位	-仕上	行計	-仕上計	-
	19	鎺	13			7*5イント*	ѧ* ックスアルミ製	七刀り首々りの	0	56	5		か所				1					1.00		- 1
	20	雑	14			7*5421*	ボ9ウスアルミ製	⊐Ľ−(C)	~	27	5		か所				1					1.00		÷ 1
	21	淵	28			712110-7	9932	貼り付け(v)	26	00		かりか				1					1.00		
	22	¥1E No	29			7//×// -7	9737	行挿入(5	〖白)(H)	K2	01		/Л/РЛ +\/ПБ				1					1.00		- 1
	23	701 201	20			5-4777		行挿入(3	ビー)(1)	10	45		カアカ				1					1.00		E 1
	25	2世	24			SOP途		クリア(K)		E.F			m				(2.37+1.57)*2					7.88		
	26	<u>88</u>	2			半磁器管	E94N	行削除(D)		1		mi				M					64.75		
	27					911/下モル	9h	行追加(R)								-AW1					0.00		
	28								(* 1)	_														
	29							コード表示	:(Z)		_													
	30							18/96/20/00	7N(L)		-													
	31							科目コート	表示(K)		-		-											4 I.
	32							カスタム1	秋 示		+													
	34							777775	民亦		+-													(I
	35							列幅を標	単に戻す	(U)														
	36							場所名称	セット(B)															
	37							仕上リスト	追加(S)															
	38									_														
	39																							
	40																							
	41																							

2. 仕上拾いのコード表示画面で部位コードを確認します。

下記画面では、部位コード欄に「61」が入力されています。

🌞		-	3 -{- 🗈 🗡	> [0] [0	- X		o +	e 🖉	L LU	U) L] =									仕上拾い	
	ホーム	Ц(H)	機能(K)	表示(D)		マスター	(M)	名称	追加(г)	拾い(R)											
R	部屋形	伏						× 4	- 1	土上拾	t۱											
3461			a)6.85					形状		仕上に	⊠分	階S	階	E タイプ	音	部屋No.	i	部屋名称	佰	国产斤	場所名称	10
€£								ショット			1	1	1			2	事務室		166	1		
		d)6.10		b)6.	.10					X寸法 (A) m	E Y T	法 3) n	天 (I n	井 rt: E) (n n	床 F) m	床面和 (S) ㎡	ŧ.	周長 (L) m	壁面積rt (M) rrt	〕木減	壁面積 (N) n ¹	SEQ
										6.	85	6.10		2.60	100	4	1.79	25.90		64.75	67.34	2
			c)6.85																			
							•														-	
		部位	仕上コード	合成	結	場	仕	£	規	佫	科目	集	単	変換係数	集計	H先部位	Х£	メモリー記号	-部位	一仕上	-仕上計	
	19	60	13				160	210	160	610	160		04									
	20	60	14				160	210	160	611	160		04									
	21	60	28				250	171	250	119	250		04									
	22	60	29				250	171	250	120	250		04									
	23	60	26				250	150			250		04									
	24	60	30				250	502			250		04									_
	25	60	24				160	133	220	215	220		01									
	26	61	2				230	350			230		02									
	27						230	300			230											

3. 計算条件画面を開きます。

「オプション」タブをクリックします。

*	FKS/	FN SS for Windows サン	プル事務所新築工事		- 🗆 🗙
ファイル(E) ウィンドウ(W)					
メイン オプション					
概要					
建具拾い	仕上リスト	仕上拾い	木材拾い	名称追加	仕上表
集計パターン設定	計算	部位別	科目別	印刷	I7-
図面	取込				
					LOGIN:管理者

「計算条件設定」ボタンをクリックします。

*	FKS/	FN SS for Windows サン	プル事務所新築工事		- 🗆 🗙
ファイル(E) ウィンドウ(W)					
メイン オプション					
計算条件設定	オプション設定	自動計算編集	メモリ式編集	建具関連マスター	
建具廻り一括削除	仕上ドッキング	RC建具取込	単位追加		
画面部屋計算	学習マスター登録	仕上部屋 重複チェック	建具一括入力 重複チェック	仕上拾いC変更 確認メッセージ	画面チェック
ファイル情報					
					LOGIN:管理者

4. 計算条件設定画面で「仕上計算書」タブをクリックします。

*				計算、印刷条件設定								
閉じる												
細目コード	部位別資料	科目別集計表	部位別集計表	仕上計算書	建具集計表	仕上リスト	自動部位設定	大部位				
 細目コードセット・ 空白データの 全データ ソート条件 (● 名称) コード (仕上リストコード値) 	み → ・ 部位、場 ・ 部位、場 ・ 場所名和 ・ 仕上名和 ・ 仕上名和	先順位) 新名称、仕上名称 上名称、場所名称 尓、部位、仕上名称 尓、仕上名称、部位 尓、部位、場所名称 尓、場所名称、部位										

下記画面では、「仕上リストの部位コード」欄に部位コード「61」が登録されていません。



「仕上リストの部位コード」欄に仕上拾いの部位コードを登録します。

空欄に「60~69」の部位コードを登録します。



5. 仕上拾い画面で行計に建具面積が減算されて表示されていることを確認します。

下記画面では、行計欄に建具面積「-6.46」が減算されて表示されています。



以上で終了です。 上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。