床に傾斜をつけるには

床に傾斜をつけるには、床プロパティ画面の高低の設定で行います。 但し、四角形以外の変形床では設定できませんので注意してください。

1. 傾斜を設定したい床のプロパティ画面を開く。

😻 床プロパティ	×
が起たす <u>81 150</u> ・ 1D 39	
配置情報 拾い情報 情報2 雑入力	
高低	
 ● 平面 SL±床天端 	
○ 傾斜 傾斜設定	
タイプ	

2. 「高低」の中で「傾斜」を選択し、「傾斜設定」ボタンをクリックします。

😻 床プロパティ	×
床記号 <mark>S1 150 ▼</mark> ID 62	
配置情報 拾い情報 情報2 雑入力	
○ 平面 SL±床天端 0	
● 作魚斜 「傾斜設定	

3. 床傾斜設定画面が表示されます。 X方向の傾きか、Y方向の傾きかをクリックで切り替えます。



4. SLからの傾き寸法を入力し、「OK」をクリックします。



5. 3D表示で確認すると、傾きが確認できます。



※連続スラブをまとめて傾斜設定する場合

1. 「部材編集」タブの「床傾斜ー括設定」をクリックします。



2. 傾斜の始まりの1辺と終了の1辺をクリックし、最後に右クリックで終了します。



3. 床傾斜設定画面が表示されるので、値を入力し、「OK」をクリックします。



4. 3D表示で確認すると、傾きが確認できます。

