見積書印刷の階層計のタイプを変更したい場合の対処方法

見積書印刷の階層計のタイプを変更したい場合の対処となります。



1. プロジェクト・物件一覧にて、物件共通タブの見積書印刷書式をクリックします。

😻 🛛 =					プロジェクト・物件一覧
π−Δ	ファイル ま	表示 物件共通	ৼ৾৾৴ৼ	オプション	
1011年設定	៉ ^运 ' 安頃吉情報 物件情報	見損苦印刷苦式			

2. 詳細設定(全般・内訳)、詳細設定(明細)にて設定を行います。

詳細設定(全般・内訳)

見積書印刷書式設定 二							
式の決定 ヘッダー・フッターの設定 詳細設定(名	È般·内訳) 詳細設	定(明細)					
2般			内訳設定				
基準面積当り単価表示			値引き項目名称	値引			
単価を表示する	0.đã	● しない	番号				
換算面積単位	● 坪	🔿 m2	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	字	2 〇 印字しない		
基準数量は 連動しない		*	▲ 階層 内訳記号	h 内訳	記号開始位【内訳記号開		
			1 1 英字	▼ 1	文字目~ A.		
直接入刀 坪	*		2 2 半角数字	* 1	文字目~ 1.		
			3 3 英字小文字	* 1	文字目~ a.		
内訳·明細共通設定			4 4 半角数字	* 1	文字目~ 1.		
単位の列位道	● 数量·単位	○単位·数量	5 5 半角数字	* 1	文字目~ 1.		
金額欄上部に通貨単位の印字	印刷しない		6 6 半角数字	* 1	文字目~ 1.		
上段の印字	 する 	○ しない	一階層				
規格行はグループで改行して印字	• 7 3	○ しない	第一階層物件名称表示		*		
親階層名の次行に空白を挿入	 する 	🔿 Litavi	計表現タイプ	直接入力計	+		
数量=0の行を印字	 する 	 したない 	名称	総合	t l		
金額=0・規格なし・備考なしの明細行を印字	する	🗢 Litali	規格				
単価・金額区切り	• カンマ区切り	○ 点線区切り	同上单位表現	そのまま印字	*		
マイナス表示	-1234 (黒)	*	第二階層以降				
金額=0印字	্র কর	• しない	計表現タイプ	直接入力計	*		
小数点以下0印字			名称	#†			
数量小数点印字	• カンマ区切り	○ 点線区切り	規格				
欄外頁計を印字	০ রুত্র	 Litali 	同上単位表現	そのまま印字	+		
計行の単価を印字	 する 	○ しない	LaT+reader				
社內管理帳票固有設定							
構成比・面積当り単価を印字	● する	 しない 					

詳細設定(明細)

	見積書印刷書式設定	-		23
	全般·内訴」詳細設定(明細)			
明細及び備考設定				
明細 一部位を印字	● する ○ 1,次い 同上名称			
単位をセンタリング	● する ○ しない 同上名称 「〃」を印字 ▼ 同上規格 そのまま印字 ▼			
計表現タイプ				
名称	小 計			
規格				
明細小計印字後の制御				
別紙				
計表現タイプ	直接入力計 ▼			
名称	at a second seco			
規格				
単位数量及び単位の印字	 する しない 			
備考欄				
開始頁印字	○ 上段 ○ 下段 ● 印字しない			
別紙番号	印刷しない			
数量計算式を備考欄上段に印字	 する しない 			
単価計算式を備考欄下段に印字	 する しない 			
		0	К	

※計表現タイプを直接入力計にした場合は、下の名称・規格に表示したい計の名称を入力します。 ※作成済の既存物件には設定は反映されません。

以上で終了です。 上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。