## 梁のカットオフの長さが左右で異なる場合

1.梁リストの画面で「全表示」ボタンを押します。



2.カットオフの入力項目が表示されます。



未入力の時の初期値は、下記の値となります。



3.梁の左右でカットオフの値を変更したい場合は、伏図のプロパティ画面で設定します。

😻 梁プロパラ	F1						×
梁記号	<mark>G1</mark>	350×500		• D 4			
配置情報	端部タイフ フ長さ	プ 拾い情報	'情報2	情報3 増打設3	È 階⊐ピー	寄り 雑入力	
上端下端	左 f	余長右	余長	- mm または 1/n 未入力時(お)ス リスト未入力時(	人力 トのカットオフᢖ は1/4	ŧč	
定着プ	V−ト						