


①FKS/RC Ver.8 アップデート セットアップ

クライアント側のシステムをインストールした全てのパソコンについて、以下の手順にて修正ファイルをセットアップしてください。

【注意】 適用する場合は、ダブルクリックではなく右クリックメニューの「管理者として実行」にて実行してください。

(1) ダウンロードしたファイル RC80R19-CL.exe を実行すると以下の画面になります。



「更新(U)>」をクリックします。
システムが実行中の場合は終了してから操作してください。

(3) セットアップが開始されます。
インストールが自動で行われ、終了メッセージが表示されます。



FKS/RC Ver.8.0 ソフトウェア修正情報

| NO. | 項目 | 内容 | 製品バージョン | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--|---------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | マスター | 定着マスターメンテナンスの基準北 ^レ でエラー発生する場合がある。 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | 梁リスト | 鉄骨梁で腹筋基準値以上の梁成のとき、腹筋の図が表示されてしまう。 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | 梁リスト | 参照リストで入力した記号が伏図表示されない。 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | 柱計算 | 柱主筋の材種が英字で溶接継手が発生する場合、フ ^レ 筋が計算されない。 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | 伏図 | 連続基礎で記号が数字、片持、端部寸法未入力の場合、チェックエラーになる。 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 伏図 | 梁の型枠種別を左右で異なるものにした場合、片面だけ礎版があると正しく取り込まれない。 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 伏図 | 壁増打を伏図取込したとき、壁記号の後ろに「S」が付加されない場合がある。 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 土工事 | 変形した土間が取り込まれない場合がある。 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 土工事 | 空m3の基礎取合いマックス式が正しく取り込まれない場合がある。 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 土工事 | 根切り図印刷直後にすきとり配置できない。 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 土工事 | 基礎を個別掘りした場合に重なりがある場合は、総掘下の高さでマックスするようにしました。 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | 土工事 | 山留線を計測した場合に正しい長さにならない。 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | インストール | Windows10に対応しました。 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 梁リスト | 梁リスト簡易画面にて、腹筋本数未入力でエラーになる。 | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 全般 | Windows10 (Ver2004) 対応 | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |

※ ○印がお使いの製品バージョンによって発生する現象になります。

製品バージョンは、処理メニューのオプションより確認することができます。



インストール後は、0019になります。

※ 今回の修正版をインストール後、上記現象に該当する物件を再計算すると、前回の結果と異なった数量が算出されます。