

KYOEI

協栄産業株式会社

システムの利用方法

インストールや操作説明、拾い方法のお問合せ窓口

システムサポートセンター（弊社営業日 9：00～17：00）

電話：03-4241-8872

メール：fs_support@kyoei.co.jp



■ システムの利用方法

1. プログラムの入手について

下記よりアクセスをいただき「プログラムダウンロード」より入手ください。

ユーザー様専用ページ

https://www.kyoei.co.jp/fks/use/support_user/index.html

KYOEI 協栄産業株式会社

システムサポート契約者様専用ページ

このページはシステムサポート契約者様専用ページです。
お知らせしております「ユーザーID」を入力の上、ログインしてください。

ユーザーID

kyoei89sft

ログイン

- ・半角文字で入力してください。全角文字は入力できません。
- ・ユーザーIDのお問い合わせは、協栄産業株式会社 建設営業部までお願いします。

2. プログラムのインストールについて

ダウンロードしたセットアップ用圧縮ファイルは右クリックで【すべて展開(T)】で解凍するとデスクトップにフォルダができますので、その中の setup.exe をダブルクリックします。セットアップ画面が表示されますので画面の指示に従いインストールを行ってください。

詳細につきましてはダウンロードページにインストール手順のPDFがありますのでご参照ください。

RC数量積算システム「FKS RC 2.0」 Web認証 / システム保護装置認証 共通



RC2.0(2.0.0.4)_KBL.zip

DOWN LOAD 747,073KB



注意
事項

◎バージョン：Ver.2.0 R04 (2023/02/20版)

◎プログラムインストール手順

1. ダウンロードしたセットアップ用圧縮ファイル (RC2.0(2.0.0.4)_KBL.zip) を解凍します。
2. 解凍すると、フォルダができますので、その中の setup.exe をダブルクリックします。
3. セットアップ画面が表示されますので、画面の指示に従いインストールを行ってください。

※ 管理者権限のあるユーザーにてインストールを行ってください。

※ 詳細につきましては、下記の「インストール手順」をご参照ください。

右クリックして【名前を付けてリンクを保存】
を選択してデスクトップに保存します

インストール手順



2,269KB




3. システムの起動（Web認証）について

メール添付のテキスト内にある下記を入力してください。

契約番号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

契約パスワード：XXXXXXXXXX

メール添付のテキスト内にある契約番号、
契約パスワードを入力します



Web 認証

契約番号

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

パスワード

●●●●●●●●

▼ ログイン キャンセル

4. システムの自己学習について

ユーザー様専用ページ内に「Webラーニング」があります。
サンプル図面・拾いデータのダウンロード、操作説明動画の視聴、
オペレーションスクール動画の視聴が可能です。
2.0に加え、Second Stageのコンテンツもご活用ください。

https://www.kyoei.co.jp/fks/use/support_user/index.html

ユーザーID : kyoei89sft

5. よくある質問（FAQ）について

お客様より寄せられるご質問とその解決策を閲覧できます。

<https://www.kyoei.co.jp/fks/use/faq/index.html>

以上