

柱リスト高強度せん断筋の入力

柱リスト高強度せん断筋の入力です。

1. 物件概要の材料設定を開きます。

2. 柱リストを開きます。

以上で終了です。
不明な点がございましたら、弊社窓口までお問合せ下さい。