

内訳（集計階層）の深さを上げ下げする方法

内訳（集計階層）の深さを上げ下げする方法です。

■ 上位階層へ階層移動したい場合

1. 物件編集の画面から、移動をしたい内訳（集計階層）を行選択し、右クリックメニューの「明細付きの上位階層移動」を選択します。

（仮称）協栄ビル新築工事【内訳】

表示列パターン NET 親：名称 建築工事

属	NET 名称	NET 規格	NET 数量	NET 単位	NET 単価
1	内訳 直接仮設工事		1	式	2,926
2	内訳 土工事		1	式	4,688
3	内訳 杭工事		1	式	3,918
4	内訳 コンクリート工事		1	式	16,044
5	内訳 鉄筋工事		1	式	5,127
6	内訳 組積工事		1	式	16
7	内訳 防水工事		1	式	1,014
8	内訳 石・凝石工事		1	式	1,643
9	内訳 タイル工事		1	式	1,643
10	内訳 木工事		1	式	620
11	内訳 屋根外装工事		1	式	614
12	内訳 金属工事		1	式	2,975
13	内訳 左官工事		1	式	1,605
14	内訳 木製建具工事		1	式	39
15	内訳 金属製建具工事		1	式	5,623
16	内訳 ガラス工事		1	式	2,326
17	内訳 塗装工事		1	式	804
18	内訳 内装工事		1	式	2,273
19	内訳 雑工事		1	式	539
*					

科目・細目選択

- F1
- 上位階層へ
- F9
- 下位階層へ
- F10
- 前の階層へ
- F11
- 次の階層へ
- F12
- 最上位階層へ
- コピー Ctrl+C
- 切り取り Ctrl+X
- 貼り付け
- 行挿入
- 規格挿入
- 排除
- 前画面
- 後画面
- 行削除
- 規格削除
- クリア Ctrl+K
- 割掛け Ctrl+G
- 明細付きの上位階層移動
- 明細付きの下階層移動
- マイナス変換 Ctrl+L
- 計算式クリア

2. 1つ上の階層の最終行に明細付きで移動します。

（仮称）協栄ビル新築工事【内訳】

表示列パターン NET 親：名称

色1	色2	下 属	NET 名称	NET 規格	NET 数量
		内訳	共通仮設工事		1
		内訳	建築工事		1
		内訳	電気設備工事		1
		内訳	給排水衛生設備工事		1
		内訳	空調設備工事		1
		内訳	昇降機設備工事		1
		内訳	解体工事		1
		内訳	諸経費		1
		内訳	杭工事		1
*					

■ 下位階層へ階層移動したい場合

1. 物件編集の画面から、移動をしたい内訳（集計階層）を行選択し、右クリックメニューの「明細付きの下位階層移動」を選択します。

(仮称) 協栄ビル新築工事【内訳】

表示列パターン NET 親: 名称

色1	色2	下 属	NET 名称	NET 規格	NET 数量	NET 単位	NET 単価
1			内訳 共通仮設工事		1	式	6,430,000
2			内訳 建築工事		1	式	52,592,000
3			内訳 電気設備工事		1	式	6,254,000
4			内訳 給排水衛生設備工事		1	式	5,285,000
5			内訳 空調設備工事		1	式	4,086,000
6			内訳 昇降機設備工事		1	式	7,000,000
7			内訳 解体工事		1	式	1,200,000
8			内訳 諸経費		1	式	13,000,000
*							

右クリックメニュー:

- 科目・細目選択 F1
- 上位階層へ F9
- 下位階層へ F10
- 前の階層へ F11
- 次の階層へ F12
- 最上位階層へ
- コピー Ctrl+C
- 切り取り Ctrl+X
- 貼り付け
- 行挿入
- 規格挿入
- 排除
- 前画面
- 後画面
- 行削除
- 規格削除
- クリア Ctrl+K
- 割掛け Ctrl+G
- 明細付きの上階層移動
- 明細付きの下階層移動**
- マイナス変換 Ctrl+L

2. 1つ下の階層に明細付きで移動します。
※移動前の階層（元の階層）の名称は空白となります。

(仮称) 協栄ビル新築工事【内訳】

表示列パターン NET 親: 名称

色1	色2	下 属	NET 名称	NET 規格	NET 数量	NET 単位	NET 単価
1			(名称なし)		1	式	6
2			内訳 共通仮設工事		1	式	52
3			内訳 電気設備工事		1	式	6
4			内訳 給排水衛生設備工事		1	式	5
5			内訳 空調設備工事		1	式	4
6			内訳 昇降機設備工事		1	式	7
7			内訳 解体工事		1	式	1
8			内訳 諸経費		1	式	13
*							

以上で終了です。
上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。