

仕上拾いでメモリー記号を使用したい

仕上拾いでメモリー記号を使用する手順です。

- 仕上拾いの増減式、メモリー記号欄で入力します。

メモリー記号欄には、メモリー登録種別 + メモリー記号 を入力します。

メモリー登録種別	メモリー記号
0：直前の（ ）内の計算結果をメモリーに加算 1：自動演算式と増減式の合計をメモリーに加算 2：増減式の計算結果をメモリーに加算 3：自動演算式の計算結果のみメモリーに加算 ※ 1、3は、外部拾いで使用します。	AA ~ ZZ の2文字

増減式	メモリー記号	-部位	-仕上	行計	-仕上計	計
S				7.49		
-(1.8*1.32)	0AA			-2.38		5.11
AA				2.38		2.38
M	2BB			31.06		
-3.33*2.4	2BB			-7.99		23.07
BB				23.07		23.07

仕上拾い										
仕上区分		部屋No.	部屋名称		個所	カテゴリ		場所名称	備考	担当
		6	屋根		1	屋根・屋上				
X寸法 (A) m	Y寸法 (B) m	X増減 (C) m	Y増減 (D) m	立上り (E) m	屋根面積 (S) ㎡	周長 (L) m	立上り (M) ㎡	SEQ		
4.00	5.00			1.50	20.00	18.00	27.00	1		

自動演算式	メモ	増減式	メモリー記号	-部位	-仕上	行計	-仕上計	計
(A+B)*2*E	6.99*12.79		1AA			116.40		116.40
(A+B)*2*E	6.99*12.79		3BB			116.40		116.40
	AA					116.40		116.40
	BB					27.00		27.00

【注意】 メモリー記号は、拾っている部屋内でのみ有効です。
部屋内の複数行で同じメモリー記号を使用すると、計算結果が加算されます。

以上で終了です。
他に不明な点がございましたら、弊社窓口までお問合せ下さい。