


リストで入力した記号の部材が伏図に表示されない

断面リストで入力した部材の記号が、伏図の記号一覧に表示されない時の対処法を説明します。




1. 階 (S) が未入力あるいは、該当階の登録がない可能性があります。



階 (S) が未入力

基礎階と2階のC4は登録しているが、1階のC4が登録されていない



2. 必要な断面寸法が入力されていない可能性があります。

①独立基礎や連続基礎の場合、基礎形状に見合った寸法の入力がないと、伏図に表示されません。

部位	記号	階S	階E	SEQ
F	1	F		

断面情報

短辺 長辺 高さ

断面寸法① 1200 1200 700

断面寸法②

必ず入力が必要

基礎形状によっては入力が必要

②梁の場合、梁巾と梁成に入力がないと、伏図に表示されません。

部位	記号	階S	階E	メモ
6	1	2		

断面

外端 中央 内端

B×D 350 × 500 350 × 500 350 × 500

必ず入力が必要

③床や壁の場合、厚の入力がないと、伏図に表示されません。

部位	記号	階S	階E	メモ	SEQ
1	1	PR			1

断面情報

床厚 150

必ず入力が必要

部位	記号	階S	階E	メモ
W	15	1	P1	

断面

壁厚 150 mm

必ず入力が必要