



【REVIT IFC出力時の注意事項】

鉄筋情報や仕上情報が出力されない場合は、以下のように設定してから出力してください



IFC2X3 Coordination View を選択します

REVITプロパティが出力されます



IFC2X3 Coordination View 2.0 の場合は
プロパティ項目は出力されない設定になっています。