

単位を追加・変更したのに表示されない

単位マスターに新しい単位を追加したのに、仕上リストなどの画面で
単位のプルダウンに、追加した単位が表示されないことがあります。

(単位マスター)



コード	名称	区分	木材ロス率(%)
03	m3	3	5
04	か所	0	0
05	枚	0	0
06	本	0	0
07	kg	2	0
08	t	3	0
09	帖	0	0
10	坪	0	0
11	反	0	0
12	ヶ	0	0
13	箇所	0	

単位を追加

(仕上リスト)




2	7	☐	タイルカーペット			230	m²
3	8	☐	長尺塩ビシート(無地)	t=1.8		230	m²
4		☐	コンクリート直押さえ			170	
5	9	☐	長尺塩ビシート(無地)	厚2		230	m
6		☐					m²
7		☐					m3
8		☐					か所
9		☐					枚
10		☐					本
11		☐					kg
12		☐					t
13		☐					帖
14		☐					坪
15		☐					反
16		☐					ヶ
17		☐					
18		☐					
19		☐					


表示されない

【原因】


単位マスターは2つあり、1つは各物件が自物件専用持っているもので、もう1つはその初期値としての役割を持ったものです。



- ①物件一覧画面の「マスター管理」タブにある「単位マスター」を起動すると、初期値となるマスターの追加・変更の画面が起動します。



- ②処理メニューのオプションタブにある「単位追加」をクリックすると、自物件専用の単位マスターの追加・変更画面が表示されます。



従って、初期値としての単位マスターに追加した場合、今後新規に作成する物件には反映されますが、既存の物件には反映されません。
既存の物件で使いたい場合は、物件を開いた後の処理メニューにある「単位追加」で登録する必要があります。