


## 二重床の配置をしたい場合の対処方法


二重床の配置をしたい場合の対処方法です。


単独配置では二重で床を配置することはできません。  
任意線の配置方法を使用します。

1. 配置したい床を選択した後に、スラブ配置を任意線に設定します。



2. 床を配置したい各辺をクリックした後に、右クリックで確定します。





以上で終了です。  
上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。