


【ST-Bridge入力 リスト記号が空白で取り込まれてしまう】

部位	記号	階S	階E	メモ	SEQ
FS		F	PR		

断面情報

床厚 200
片持先端厚
デッキ減厚
スラブ厚
かかり代

芯寸法 短辺 内法寸法 短辺 連続数 短辺
長辺 長辺 長辺



(原因)

リスト記号は半角8文字のため、全角入力されているとカットされるため空白になります。
出力側ソフトにて変更するか、FKSにて再配置をお願いします。

```
</StbSlab>  
<StbSlab id="331" name="ビット" id_section="118"  
<StbNodeid_List>
```

メモ帳などのエディターソフトで確認できます。