

柱リスト「柱頭柱脚フラグ 階コードがFの場合は空白にする」 の対処方法

下記のメッセージが表示される場合の対処方法です。

エラーリスト						
区分	SEQ	ID	レベル	項目名	対処	
柱リスト	1		E	柱頭柱脚フラグ	階コードがFの場合は空白にする	

1. 柱頭柱脚フラグは柱リストの主筋フラグのことです。
柱頭と柱脚で鉄筋径、本数を変更したい場合に使用する機能です。

部位	記号	階S	階E	メモ	SEQ
C		F			1

断面情報

断面寸法 X: 500 Y: 500

柱頭 柱脚

コン強度
型枠
集計部位
形状
柱種別
トブ 強度

☒ 主筋タイプ

主筋

鉄筋1 径 本数

柱頭 25 10

柱脚 25 12

鉄筋2 径 本数

柱頭

柱脚

2. 主筋フラグは F階 で使用することはできません。
入力してしまった場合には、柱脚の径、本数を消したうえで、主筋フラグのチェックを外してください。

以上で終了です。

上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。