

埋戻レベル入力した場合の盛土高さ

協栄産業株式会社

☐ ラッブル根切りを別集計する
☐ 埋戻レベル GL mm
☐ 躯体区分ごとに取り込む

(埋戻レベル未入力)

(レベル>GL レベル<土間下)

(レベル<GL レベル<土間下)

(レベル>GL レベル>土間下)

