
「その他鉄筋」の継手計算について

各断面リストの入力画面にある「その他鉄筋」の継手計算方法について説明します。

（梁リストの例）





＜継手計算＞

（長さ＋定着長さ）が通則に従い必要になった場合のみ
入力した継手長さを加算して計算します。
また継手個所は通則に従って自動計算されます。

よって鉄筋１は加算されません。
鉄筋３も未入力のため加算されません。